




## Схемы включения VCH-608 rev1.2





Подключение  
ВОЛС


Вход 100 МГц

Вход 1PPS

- ✓ В режиме «Передатчика» все световые индикаторы на блоке «Компенсатора» горят зеленым цветом.
- ✓ В режиме «Передатчика» все световые индикаторы на блоке «Модуля приема-передающего оптического» горят зеленым цветом только в случае, если подан внешний сигнал 1PPS.
- ✓ Если длина ВОЛС менее **10 км** нужно дополнительно установить оптический аттенюатор.



Подключение  
ВОЛС



Вход 5/10 МГц

Вход 1PPS

- ✓ В режиме «Передатчика» все световые индикаторы на блоке «Компенсатора» горят зеленым цветом.
- ✓ В режиме «Передатчика» все световые индикаторы на блоке «Модуля приемо-передающего оптического» горят зеленым цветом только в случае, если подан внешний сигнал 1PPS.
- ✓ Если длина ВОЛС менее **10 км** нужно дополнительно установить оптический аттенюатор.
- ✓ Входная частота для блока «Умножителя частоты 5-10 МГц – 100 МГц» фиксирована и устанавливается на заводе-изготовителе.



